Art.	Descrizione	Description
07CI2461	IMPASTATRICE-DEGASATRICE MODELLO VPM/90	CLAY MIXER WITH DEGASSING UNIT VPM/90 MODEL.
	Idonea ad impastare, omogenizzare, degasare impasti ceramici allo stato plastico. La macchina deve essere alimentata da materiale adeguatamente trattato allo stato plastico. Mediante l'interposizione di adeguata filiera si può ottenere un profilo di mm.60 x 12 (optional).	Suitable to mix, homogenize and degas ceramic bodies at plastic state. The machine needs to be few with material properly treated at plastic state. Using a proper orifice (optional) it is possible to obtain a 60x12 mm border.
	Corpo macchina: - Elementi pressopiegati in lamiera di acciaio - Elica di mescolamento e pressatura; - Griglia di sminuzzamento e camera del vuoto - Impianto di degasazione dell'impasto costituito da una pompa ad olio, raccordi, valvola di intercettazione, filtro e vuotometro - Sistema di carico materiale - Struttura di sostegno - Quadro elettrico di comando completo di selettore con interruttore a chiave	Machine body:
	Caratteristiche tecniche: - Diametro massimo filone: 90 mm. - Produzione: 200 kg/h - Motoriduttore di velocità elica - Microinterruttoridi blocco elettromeccanico sul sistema di carico materiale - Potenza elettrica installata: 0,900 kW - Alimentazione elettrica: 230 V – 50Hz - Dimensioni: mm.1450 x 400 x 600 - Peso: 105 Kg.	Technical features: - Max seam diameter: 90 mm - Production: 200 kg/h - Propeller speed micro-reducer - Micro-switches for electromechanical block acting on loading system - Electric power: 0,900 kw - Electric supply: 230 V – 50 Hz - Dimensions: 1450 x 400 x 600 mm - Weight: 105 Kg
	Dotazione: - Taglierina a filo manuale - Guida di scorrimento e sostegno filone in uscita - Serie di chiavi utensili	Equipment:Manual wiry cutterSliding and exit seam supporting runner with out of gear beltWrench tools set
	Art. 07CI2461	